
English
Instruction manual



SETTING THE TIME

1. Pull the crown out to the 1st position.

2. Turn the crown to set hour and minute hands.

3. When the crown is pushed back to the normal position, second hand begins to run.

Guarantee

2 year guarantee against material and workmanship defects (except battery). The guarantee is valid in those countries where the watch is officially being sold.

This guarantee does not include bracelet/straps and lenses. This guarantee does not cover damage caused by misuse or neglect.

Braun helpline


Should you have a problem with your product, please check your local service centre at:

www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

or contact +44 208 208 1833

WARNING! Do not dispose of empty batteries in the household waste. Take them to special local collection site.

Deutsch
Bedienungsanleitung



ZEIT EINSTELLEN

1. Krone bis Position 1 herausziehen.

2. Krone drehen zum Einstellen von Stunden- und Minutenzeiger.

3. Sobald die Krone wieder in die Grundposition zurückgeschoben wurde, fängt der Sekundenzeiger an sich zu bewegen.

Garantie

2 Jahre Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler (Batterie ausgenommen). Die Garantie ist in allen Ländern gültig, in denen die Uhr offiziell verkauft wird.

Ausgenommen von dieser Garantie sind Armbänder und Uhrengläser. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäße oder fahrlässige Behandlung verursacht wurden.

Braun infoline


Sollten Sie Probleme mit Ihrem Artikel haben, setzen Sie sich bitte mit Ihrem örtlichen Kundendienst in Verbindung:

www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

oder telefonisch unter:
+44 208 208 1833

Achtung! Entsorgen Sie leere Batterien nicht im Hausmüll. Benutzen Sie die hierfür vorgesehenen örtlichen Sammelstellen.

Français
Manuel d'utilisation



RÉGLER L'HEURE

1. Tirez la couronne jusqu'à la 1ère position.

2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.

3. Lorsque la couronne est ramenée à la position normale, la trotteuse commence à courir.

Garantie

Garantie de 2 ans contre les défauts matériels et de fabrication (à l'exception des piles). Cette garantie est valable dans les pays où cette montre est officiellement disponible à la vente.

Cette garantie ne couvre ni le bracelet, ni les attaches, ni le cadran. Elle ne couvre pas non plus les dégâts occasionnés par suite d'une utilisation inappropriée ou de négligences.

Ligne d'assistance Braun


Si vous rencontrez des problèmes avec ce produit, veuillez localiser votre centre de réparation local via les sites suivants :

www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

Vous pouvez également composer le +44 208 208 1833.

AVERTISSEMENT! Ne vous débarrassez pas des piles usagées via les ordures ménagères. Déposez-les dans un site de collecte spécialement prévu à cet effet.

Italiano
Manuale d'uso



REGOLAZIONE DELL'ORA

1. Tirare la corona verso l'esterno sulla posizione 1.

2. Ruotare la corona per impostare le lancette delle ore e dei minuti.

3. Una volta che la corona è stata spinta indietro in posizione normale, la lancetta dei secondi inizia a muoversi.

Garanzia

2 anni di garanzia su difetti di lavorazione e dei materiali (esclusa la batteria). La garanzia è valida nei paesi in cui l'orologio viene venduto ufficialmente.

La presente garanzia non include cinturino e vetro del quadrante. La presente garanzia non copre eventuali danni causati da uso improprio o negligenza.

Servizio di assistenza telefonica Braun


In caso di problemi con il prodotto, consultare il centro di assistenza locale all'indirizzo

www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

o al numero + 44 208 208 1833

ATTENZIONE! Non gettare le batterie scariche con i normali rifiuti domestici, ma smaltirle presso gli appositi siti di raccolta.

Español
Manual de instrucciónes



AJUSTE DE LA HORA

1. Hale de la corona para colocarla en la 1era posición.

2. Gire la corona para ajustar las manecillas de hora y minutos.

3. Cuando la corona es regresada a la posición normal, el segundero empieza a correr.

Garantía

2 años de garantía contra defectos del material o de fabricación (excepto la batería). La garantía es válida en aquellos países en los que el reloj se venda oficialmente.

Esta garantía no incluye pulseras/correas y lentes. Esta garantía no cubre aquellos daños causados por un uso incorrecto o por el descuido.

Línea de asistencia Braun


Si tuviese algún problema con su producto, localice su centro de servicio local en:

www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

o póngase en contacto +44 208 208 1833

¡ADVERTENCIA! No deseche las baterías agotadas con la basura doméstica. Llévelas a un lugar especial para su recogida.

Nederlands Gebruiksaanwijzing



DE TIJD INSTELLEN

1. Trek de kroon uit tot de 1ste positie.
2. Draai de kroon om de uur- en minuutwijzers in te stellen.
3. Wanneer de kroon teruggeduwd wordt in de normale positie, begint de secondewijzer te lopen.

Garantie

2 jaar garantie op materiaal- en productiefouten (met uitzondering van de batterij). Deze garantie is geldig in die landen waar het horloge officieel wordt verkocht.

De horlogeband/-riem en venster vallen niet onder deze garantie. Deze garantie geldt niet voor schade toegebracht door misbruik of verwaarlozing.


Braun hulplijn

Mocht u een probleem ondervinden met uw product zoek dan naar uw plaatselijke servicecentrum op: +44 208 208 1833

www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

WAARSCHUWING! Gooi dit product of lege batterijen niet weg met het gewone huishoudelijke afval. Breng ze weg naar het plaatselijke verzamelcentrum.

Dansk Brugsanvisning



INDSTILLING AF KLOKKESLÆT

1. Træk kronen ud til 2. position.
2. Drej på kronen for at indstille time- og minutviserne
3. Når kronen er skubbet tilbage til normal position, begynder sekundviseren at gå.

Reklamationsret/ garanti

Der er 2 års reklamationsret på fejl og mangler fra købsdato. Garantien dækker dog ikke skader eller dårlig funktion, som er opstået pga. at brugeren ikke har overholdt anvisningerne i denne brugsanvisning eller hårdhændet har håndteret eller foretaget ændringer på uret. Ring evt. servicecentret før produktet indleveres til det sted, det er købt. Medbring købskvittering, da denne er gyldig som garantibevis.


Garantien gælder ikke urrem/lænke eller glas.

Braun servicecenter

Skulle der opstå problem med produktet, så kontroller, hvor det lokale servicecenter ligger:
www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com
eller ring til +44 208 208 1833

AFFALD! Vi skal gøre opmærksom på, at dette produkt ikke må smides ud sammen med almindeligt køkkenaffald. Det skal indleveres på genbrugsstation iht. EU-direktiv WEEE. Kontakt evt. Deres forhandler for at høre, hvorledes de skal forholde Dem.

简体中文 说明手册



设定时间

1．将表把拉出至第一格。
2．旋转表把，设定时针和分针。
3．将表把按回常位，秒针开始走动。

保修

材料和工艺缺陷（不包括电池）保修2年。在手表官方销售所在国家，保修一律有效。

本保修不包括表链／表带和镜面。本保修不涵盖使用不当或疏忽造成的损害。

Braun 服务电话热线

如对您的产品有任何问题，请咨询您当地的服务中心：

www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

或联系+44 208 208 1833

警告！

请勿将废电池作为生活垃圾处理。请送往当地专门回收站。

BRAUN

BN0021L

User instructions
Guarantee

Bedienungsanleitung
Garantie

Manuel d'utilisation
Garantie

Manuale d'uso
Garanzia

Manual de instrucciónes
Garantía

Gebruiksaanwijzing
Garantie

Reklamationsret
Garantien

用户说明
保证